

Настройка приставки

Цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2, режима Multiple PLP и видеокодеком MPEG-4

СМОТРИЦИФРУ.РФ

8 800 220 20 02 звонок по России бесплатный

00 2 • • • • • • HDMI DC

Отключите электропитание Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки. Подключите видеои аудио кабель к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой приставке

Подключите электропитание

телевизора





Выберите в меню телевизора источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART или др.



Произведите автоматический или ручной поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации

6		
	УРОВЕНЬ	
		60%
	КАЧЕСТВО	
		100%
	٩	•

Убедитесь, что уровень сигнала не менее 60%, качество сигнала — 100%

Настройка телеканалов в режиме автопоиска



Нажмите на пульте приставки кнопку «info». Перейдите к разделу



Дождитесь, пока система автоматически найдет все

Настройка телеканалов в ручном режиме



В меню перейдите к разделу настройка каналов. Выберите «Ручной поиск». В этом случае необходимо ввести номер канала или частоту



Введите: Диапазон — UHF; Частотный канал — SN; Номер телевизионного канала (ТВК); Ширина полосы (или полоса пропуска) — 8 МГц